ОКП 42 1000



Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК Модуль TD 721

Руководство по эксплуатации

04.426433.073.03.06

Содержание

1 МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ТД 721	4
1.1 Назначение	4
1.2 Устройство и работа модуля	5
1.2.1 Каналы опроса датчиков сигнализации	5
1.2.2 Микроконтроллер	7
1.2.3 Узел индикации	7
1.3 Режимы работы	7
1.3.1 Режим «Инициализация»	7
1.3.2 Режим «Работа»	7
1.3.3 Аппаратные перемычки	7
1.4 Установка тока опроса	9
1.5 Подключение модуля	10
1.6 Индикация	11
1.7 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯ TD 721	11
1.8 Комплект поставки	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ	18

1 Модуль дискретного ввода TD 721

1.1 Назначение

Модуль предназначен для ввода дискретных значений в составе контроллера программируемого ЭЛСИ-ТМК.

Основная область применения – системы телемеханики технологических объектов транспорта нефти и нефтепродуктов.

Условное наименование модуля формируется следующим образом:

	Модуль	TD	<u>721 XX</u>	<u>X X X</u>	<u>XX 2</u>	XX
Серия контроллера	⊣					
Функциональное назначение (дискретный)	F					
Порядковый номер разработки	F					
Количество сигналов	F					
<u>Тип сигнала</u> I – вход	ŀ					
<u>Номинальное напряжение входного сигнала</u> 024 – 24 В						
<u>Вид сигнала</u> DC – постоянный ток	F					

Полное наименование модуля образуется из условного наименования и обозначения технических условий. Пример полного наименования модуля при заказе или указании в документации:

Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Модуль TD 721 16I 024DC TV 4210 001-79207856-2015

Сведения о сертификации приводятся на сайте производителя <u>www.elesy.ru</u>.

ПО модуля, в зависимости от состояния перемычки «Mode», функционирует в двух режимах (см. 1.4.1):

• в режиме полной совместимости с модулем TD 711 (режим эмуляции) на 32 входа - между контактами XK101-1 и XK102-1 устанавливается перемычка;

• в штатном режиме – перемычка отсутствует.

В режиме полной совместимости с модулем TD 711 при передачи кадра инициализации 0x501 ПО модуля TD 721 представляется модулем TD 711. Т.е. в этом режиме аппаратный идентификатор модуля TD 721 аналогичен модулю TD 711.

Технические характеристики модуля TD 721 приведены в таблице1.

Таблица 1 - Технические характеристики модуля TD 721
--

Наименование характеристики	Значение
Количество гальванически разделенных каналов, шт.	2
Количество сигналов в канале, шт.	16
Гальваническая развязка	Групповая
Напряжение гальванического разделения (эфф. значение) между входами, В	500
Напряжение гальванического разделения (эфф. значение) между входами и корпусом, В	750
Ток опроса датчиков сигнализации, мА	10; 20
Напряжение опроса датчиков сигнализации, В	24
Время фильтрации дребезга сигнала, мс	от 3 до 3000 (задается программно)
Сопротивление замкнутого датчика сигнализации, Ом, не более	500
Сопротивление разомкнутого датчика сигнализации, кОм, не менее	10
Емкость линий связи, мкФ, не более	0,1
Потребляемая мощность по напряжению +24 В, Вт, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более	25×193×143
Масса, кг, не более	0,8

1.2 Устройство и работа модуля

В состав модуля входят:

- каналы опроса датчиков сигнализации (КАНАЛ1, КАНАЛ2);
- микроконтроллер (МК);
- узел индикации (ИН).

1.2.1 Каналы опроса датчиков сигнализации

В состав модуля входят два идентичных канала опроса датчиков сигнализации (КАНАЛ1, КАНАЛ2), предназначенные для формирования тока и напряжения опроса и определения состояния датчиков сигнализации по двум гальванически разделенным группам входов, по *16* входов в группе. Каждый канал содержит:

- коммутатор (КМ);
- источник тока (ИТ);
- компаратор (КП);
- устройство гальванической развязки (УГР), выполненное на оптронах;
- источник питания (ИП).

Структурная схема модуля приведена на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 – Структурная схема модуля TD 721

Коммутатор предназначен для последовательного подключения входных линий каналов к источнику тока опроса и входу компаратора. Период опроса входов составляет 10-12 мс. Для диагностики работоспособности каналов также периодически производится опрос тестовых цепей с заданными значениями сопротивления.

Источник тока опроса формирует ток опроса входных линий канала – 10 или 20 мА, в зависимости от установки перемычек выбора режима (см. 1.4.1).

Компаратор производит сравнение напряжения на входной линии, пропорционального сопротивлению датчиков сигнализации, с заданным порогом.

Выходной сигнал компаратора через УГР подается на МК.

Питание схемы канала опроса осуществляется постоянными напряжениями от источника питания, выполненного на интегральном DC/DC преобразователе с гальваническим разделением входа и выхода.

1.2.2 Микроконтроллер

Микроконтроллер выполняет следующие функции:

• формирование сигналов управления коммутаторами каналов опроса;

• обработку выходного сигнала каналов для фильтрации помех линии и «дребезга» датчиков сигналов;

- определение состояния «Замкнуто» или «Разомкнуто» входных сигналов модуля;
- обмен информацией с центральным процессором по магистрали (шине) контроллера;
- диагностику работоспособности и формирование сигналов индикации.

Микроконтроллер выполнен на основе микропроцессора. Программное обеспечение модуля размещается в Flash-памяти.

1.2.3 Узел индикации

Узел индикации отображает информацию о состоянии модуля в процессе работы. Описание режимов работы узла индикации представлено в таблице 3.

1.3 Режимы работы

Модуль TD 721 функционирует в двух режимах:

- «Инициализация»;
- «Работа».

1.3.1 Режим «Инициализация»

Инициализация модуля производится при подаче питания на модуль либо принудительно по сигналу с центрального процессора в случае, если центральный процессор (ЦП) определил нарушения в функционировании модуля.

В процессе инициализации осуществляется тестирование основных узлов микроконтроллера и каналов АЦП и запись в модуль параметров режима работы.

1.3.2 Режим «Работа»

Режим «Работа» является основным режимом работы модуля. В ходе его микроконтроллер формирует сигналы управления коммутаторами каналов, производит считывание выходных сигналов каналов, их усреднение, определение состояния входных сигналов, самодиагностику и обмен информацией с модулем ЦП.

1.3.3 Аппаратные перемычки

Перечень и назначение аппаратных перемычек приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Пе	еречень и назначе	ение аппаратных г	еремычек
----------------	-------------------	-------------------	----------

Штыревой соединитель	Перемычка	Назначение перемычки
XK100	Между выводами XK100	Для блокировки WatchDog-таймера
XK102	Между выводами XK102-2 и XK102-3	Для перехода модуля в режим "Загрузка" (boot)
ХК101 и ХК102	Между выводами XK101-1 и XK102-1	Для перехода модуля в режим полной совместимости с модулем TD 711 (mode)

При установке перемычки между выводами 2 и 3 штыревого соединителя XK102, расположенного под лицевой панелью (см. рисунок 1.3.1 приложения А), модуль при подаче питания переходит в режим "Загрузка" (boot).

Примечание – В режиме "Загрузка" выполняется загрузка программного обеспечения при производстве модуля и его испытаниях.

На рисунке 1.3.1 приведен пример установки перемычек между выводами *1* штыревых соединителей XK101 и XK102.

Для получения доступа к штыревым соединителям XK101 и XK102 необходимо выполнить демонтаж верхней панели модуля: открутить два винта и снять ее.



Рисунок 1.3.1 – Пример установки перемычек

Расположение штыревых соединителей XK100, XK101 и XK102 на печатной плате показано на рисунке 1.3.1 (см. приложение А).

В программном обеспечении модуля реализована также поддержка работы WatchDogтаймера. При отсутствии связи с центральным процессором в течение 9 с, модуль переходит в режим сброса по WatchDog-таймеру.

Управление состоянием WatchDog-таймера осуществляется установкой/снятием перемычки между выводами штыревого соединителя XK100, для доступа к которому необходимо открутить четыре винта левой боковой панели модуля и снять ее.

Программное обеспечение модуля считывает и передает в сигнале **Diag** (WDT_Status) состояние перемычки WatchDog-таймера. Состояние **0** соответствует снятой перемычки, т.е. WatchDog-таймер разблокирован. Состояние **1** указывает на то, что перемычка надета, соответственно, WatchDog-таймер заблокирован.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ МОДУЛЯ В СОСТАВЕ КОНТРОЛЛЕРА ПЕРЕМЫЧКИ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 2, СО ШТЫРЕВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ХК100, ХК101 И ХК102 ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ!

1.4 Установка тока опроса

Выбор тока опроса каналов модуля производится установкой перемычек (входят в комплект поставки модуля) на штыревые соединители *XK101* и *XK103*.

В исполнении TD 721 16I 024DC имеется только один канал, соответственно, используется только штыревой соединитель *XK101*. В исполнении TD 721 32I 024DC – два канала, соответственно, используются штыревые соединители *XK101* и *XK103*.

Для установки тока опроса следует:

1) открутить два винта крепления лицевой панели модуля и снять лицевую панель;

2) установить перемычки на соединители согласно схеме, приведенной на рисунке 1.4.1;

3) установить лицевую панель на прежнее место и завинтить крепежные винты.

<u>Для исполнения TD 721 16I 024DC:</u>

Установка	перемычек
-----------	-----------

	Ток опроса, мА
000 XK103	10
000 XK101	10
000 XK103	20
O XK101	20
000 00 XK102 00 XK101	Режим эмуляции модуля TD 711

Для исполнения TD 721 32I 024DC:

Устано	вка перемы	чек
	Ток опр	оса, мА
	КАНАЛ 1	КАНАЛ 2
000 XK103	10	4.0
000 XK101	10	10
000 XK103	20	10
O XK101	20	10
O XK103	10	20
000 XK101	10	20
XK103	20	20
ОТ ХК101	20	20
000 00 XK102 00 XK101	Режим эму модуля TD	иляции 711

Перемычка отсутствует Перемычка установлена

Рисунок 1.4.1 – Установка диапазона измерения каналов

1.5 Подключение модуля

Схема подключения внешних цепей модуля приведена на рисунке 1.5.1.



Рисунок 1.5.1 – Схема подключения внешних цепей модуля

Назначение контактов разъемов «X10» и «X11» модуля приведено на рисунке 1.5.2.

5	L 'ourour	Разт	ьем	U o we o we	Раз	ъем
1	KUHTAKT	X1	X2	KOHTAKT	X1	X2
	1	Вход 1	Вход 17	10	Вход 10	Вход 26
	2	Вход 2	Вход 18	11	Вход 11	Вход 27
	3	Вход 3	Вход 19	12	Вход 12	Вход 28
>	4	Вход 4	Вход 20	13	Вход 13	Вход 29
5	5	Вход 5	Вход 21	14	Вход 14	Вход 30
	6	Вход б	Вход 22	15	Вход 15	Вход 31
)	7	Вход 7	Вход 23	16	Вход 16	Вход 32
	8	Вход 8	Вход 24	22	1Общ.24 В	2Общ.24 В
	9	Вход 9	Вход 25	23	1Общ.24 В	2Общ.24 В

Рисунок 1.5.2 – Назначение контактов разъемов «X10» и «X11»

1.6 Индикация

Узел индикации модуля состоит из следующих индикаторов:

• двух индикаторов состояния модуля (см. Таблица 3):

□ «Р» (РАБОТА) – красного и зеленого цвета свечения;

□ «С» (СОСТОЯНИЕ) – желтого цвета свечения;

• индикаторов состояния входных цепей модуля: две группы индикаторов «1»–«16». Описание режимов индикации приведено в таблице 3.

Индикатор	Состояние индикации	Режим работы модуля
«Р» и «С»	Одновременное включение индикаторов красного и желтого цвета свечения	Сброс модуля
«C»	Желтый цвет свечения	Инициализация
ZD N	Зеленый цвет свечения	Рабочий режим
«r»	Красный цвет свечения, непрерывно	Авария модуля
«1»–«16»	Включен	Установка соответствующего входа модуля в состояние «Замкнуто»

Таблица 3 - Описание режимов индикации

1.7 Настройка параметров модуля TD 721

Модуль TD 721, в зависимости от варианта исполнения, является аппаратным модулем измерения дискретных значений по 16 либо 32-м входам.

Конфигурирование модуля TD 721 в системе CoDeSys выполняется следующим образом:

• установить курсор мыши на строку «Modules»;

• щелчком правой кнопки мыши вызвать появление контекстного меню, в списке элементов которого выбрать команду «Добавить устройство ...», как это показано на рисунке 1.7.3;



Рисунок 1.7.1 – Элемент контекстного меню «Добавить устройство ...»

• в открывшемся диалоговом окне «Добавить устройство», пример которого приведен на рисунке 1.7.2, раскрыть список «Производители», в котором выбрать «Elesy Company»;

) <u>Д</u> оба	авить устройство	о 🔘 <u>В</u> ставить устрой	іство 🔘 <u>П</u> одключ	нить устройство
Устройс Произв	тво: одитель: EleSv (Company		~
Имя		Производитель	Версия	^
-	TD711	EleSy Company	1.0.0.0	
	TD721	EleSy Company	1.0.0.0	
	TD721_32	EleSy Company	1.0.0.0	
	TD712_160	EleSy Company	1.0.0.0	
1 100	TD712 220	EleSy Company	1.0.0.0	~
Ото(Ото) Груг Пока	бражать все вер ппировать по ка азать устаревши	сии (для экспертов) тегориям не версии		
Ото(✓ Груг Пока	бражать все вер ппировать по ка азать устаревши	сии (для экспертов) тегориям не версии		
Ото(Ото(Груг Пока Информ	бражать все вер ппировать по ка азать устаревши ация:	сии (для экспертов) тегориям не версии		
Ото(✓ Груг Пока Информ	бражать все вер ппировать по ка азать устаревши ация: Имя: TD721_16 Производител Группы: Версия: 1.0.0.0 Номер модели: Описание : Discr	сии (для экспертов) тегориям не версии ь: EleSy Company : IO22D501I01 ete input module TD 711	161 4	

Рисунок 1.7.2 – Диалоговое окно «Добавить устройство»

- в списке устройств выбрать, например, 16-ти канальный вариант исполнения модуля;
- щелчком по кнопке «Добавить устройство» подтвердить сделанный выбор;

Примечание – При необходимости, сразу могут быть добавлены другие устройства.

• щелчком по кнопке «Закрыть» выйти из диалогового окна «Добавить устройство»;

• установить курсор на модуль TD 721 в дереве устройств и двойным щелчком левой кнопки мыши перейти в режим его просмотра и настройки;

• перейти во вкладку «Редактор параметров», пример которой приведен на рисунке 1.7.3.

Редактор параметров 🚘 Соотнесение входов/выходов Состояние 🌒 Информация

	-									
ИМЯ	Значение	Описание								
ModName	D721	Имя модуля								
SoftName	DI16	1мя ПО модуля								
TemplDate	10.01.17 Дата создания шаблона модуля									
RealName	no data	Имя модуля фактическое								
RealSoft	no data	Имя ПО фактическое								
RealDate	no data	Фактическая дата создания модуля								
О Систем	ные Парам	етры Модуля								
Имя Зн	начение Описание									
Position	1 1	Тозиция								

🔿 Конфиг	урационны	е Параметры Модуля	
Имя	Значение	Описание	
IntegrTime	100	Время интегрирования сигналов (мс)	^
DsblDiag	Off	Разрешение выдачи диагностики	
PerPoll	1	Период опроса входов, мс	~

Рисунок 1.7.3 – Режим просмотра и настройки модуля TD 721 Вкладка «Редактор параметров»

- настроить соответствующие параметры модуля:
 - о информационные параметры модуля TD 721 перечислены в таблице 4. Данные параметры недоступны для редактирования пользователем;
 - о в системных параметрах модуля TD 721 представлено положение модуля в крейте. Имя параметра *Position*. Значение по умолчанию *1*.

Таблица 4 - Модуль TD 721. Информационные данные

Имя	Значение по умолчанию	Описание					
ModName	D721	Имя модуля в ког	нфигурации				
SoftName	DI16	Наименование П	О модуля				
TemplDate	DD.MM.YY	Дата создания шаблона модуля в формате <i>день месяц год</i> . Устанавливается на момент создания или изменения шаблона					
RealName	no data	Имя модуля фактическое	Значения параметров <i>RealName</i> и <i>RealSoft</i> могут использоваться для контроля				
RealSoft	no data	Имя ПО фактическое	соответствия фактического модуля в контроллере файлу конфигурации. До инициализации молуля параметры				
RealDate	no data	Фактическая дата создания модуля	RealName, RealSoft, RealDate имеют значения no data. В процессе инициализации параметрам RealName, RealSoft устанавливаются значения error, а параметр RealData не имеет значения. Если инициализация прошла успешно, параметры принимают реальные значения				

Описание конфигурационных параметров модуля TD 711М приведено в таблице 5.

Имя	Значение по	Описание
	умолчанию	
IntegrTime	100	Время интегрирования. Данный параметр задает время интегрирования (в миллисекундах) – интервал времени, на котором происходит усреднение получаемых модулем измерений перед выдачей результатов измерений в контроллер. Задается кратным 20 мс. Диапазон допустимых значений: от 14 до 3000 мс
DsblDiag	1	Разрешение выдачи диагностических данных модуля (сигналы <i>Diag_X</i>): 0 – диагностика выдается; <i>I</i> – диагностика не выдается
PerPoll	1	Период опроса входов, от 3 до 12 мс

Таблица 5 - Модуль TD 711М. Конфигурационные данные

Настройка сигналов модуля TD 721 выполняется во вкладке «Соотнесение входов/выходов», пример содержимого которой приведен на рисунке 1.7.4.

едактор параметров	🗮 Соотнесение входов/выходов			остояние	💮 Информ	ация
Каналы						
Переменная	Соотнесение	Канал	Адрес	Тип	Единица	Описание
😑 🚞 InputSignals						
😟 ᡟ		DigIn1	%ID			Значение и
😟 🍫		DigIn2	%ID.			Значение и
🖻 e 🏘		Diag_1	%ID			Диагностик
🖹 🗋 Diagnostic						
🖹 🚞 System						
😟 🦄		MStatus	%ID			Состояние
😟 ᡟ		CntRes	%ID			Счетчик пе
😟 🦄		RealIdSoft	%ID			Идентифик
😟 - 🍫		RealIdH	%ID			Идентифик
😟 🎽		rx_overfl	%ID			Счетчик пе
😟 🦄		tx_overfl	%ID			Счетчик пе
🖻 😳 Driver						
😟 ᡟ		CntRxErr	%ID			Количество
😟 🍫		CntTxErr	%ID			Количество
😟 ᡟ		CntRxFifo	%ID			Количество
😟 🍫		CntTxFifo	%ID			Количество
😐 - 🍫		CntRxBusy	%ID			Счетчик за
😟 🍫		CntTxBusy	%ID			Счетчик за

Рисунок 1.7.4 – Модуль TD 721. Закладка Соотнесение входов/выходов

Помимо общего набора сигналов, модуль TD 721 имеет сигналы, приведенные в таблице 6, где Y = 1...4 (номер группы), X = 1, 2 (номер канала).

Имя	Тип	Нач. значение	Описание
DigIn_Y	Str_Byte	0	Сигналы <i>DigIn_Y</i> содержат значения измерения дискретных входов группы Y. Сигналы <i>DigIn_1</i> , <i>DigIn_2</i> содержат информацию о состоянии входов канала <i>l</i> (входы <i>18</i> , <i>916</i>), <i>DigIn_3</i> , <i>DigIn_4</i> – о состоянии входов канала 2 (входы <i>1724</i> , <i>2532</i>). Установленный бит соответствует состоянию «ЗАМКНУТО» соответствующего входа, сброшенный бит – состоянию «РАЗОМКНУТО». При любом изменении состояния входа модуль поставляет в ЦП сигналы <i>DigIn_Y</i> . Модуль также отслеживает изменение статусов этих сигналов, при любом изменении статусов модуль также передает сигналы в базу
Diag_X	Str_Byte	0	Диагностика работы каналов. Сигналы <i>Diag_X</i> определяют состояние каналов измерения. Установленный нулевой бит свидетельствует об аппаратной ошибке измерения каналов. В случае возникновения такой ошибки следует заменить модуль. Модуль может поставлять или не поставлять в базу эти сигналы в зависимости от значения параметра <i>DsblDiag</i> (таблица 5). Эти сигналы поставляются модулем сразу после отправки сигналов значений входов

Таблица 6 - Сигналы входные

Модуль формирует статус входных сигналов в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 - Статус входных сигналов

Номер бита	Описание							
06	Резерв							
7	Признак достоверности данных: 0 – данные достоверны; 1 – данные недостоверны или не обновлялись							

1.8 Комплект поставки

Модуль поставляется в следующей комплектности:

1) Модуль TD 721 TУ 4210 001-79207856-2015 – 1 шт.;

2) Модуль TD 721. Паспорт – 1 экз.;

3) Модуль TD 721. Гарантийный талон – 1 экз.;

4) Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Модуль TD 721. Руководство по эксплуатации – 1 экз.*;

5) Контроллер программируемый ЭЛСИ-ТМК. Часть 1. Руководство по применению – 1 экз.*;

6) Копия сертификата соответствия – 1 экз.*;

7) Копия сертификата соответствия добровольной сертификации на уровень полноты безопасности (SIL) 3 – 1 экз.*;

8) Перемычка САВ4:

– для исполнения TD 721 16I 024DC – 5 шт.;

– для исполнения TD 721 32I 024DC – 6 шт.;

9) Кабель КD721-Х10-1,5 – 1 шт. (для исполнения TD 721 32I 024DC);

10) Кабель КD721-Х11-1,5 – 1 шт.;

11) Упаковка – 1 компл.

Примечания

1 * Размещены в электронном виде на сайте компании *www.elesy.ru*.

2 По отдельному заказу в комплект поставки могут входить дополнительные принадлежности, необходимые для подключения входных сигналов к модулю.

3 По согласованию с заказчиком комплект поставки может изменяться.

Приложение А (справочное)

Схема размещения элементов



Рисунок А.1 – Схема размещения элементов

Лист регистрации изменений								
Номера листов (страниц)					Всего			
Изм	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докумен.	№ документа	Подп.	Дата
1		Bce	17-19		19	И20-20		17.02.20
<u> </u>								
<u> </u>								
<u> </u>								